

Snabbmanual för Ocean Comfort fotogenkamin 46335



Så här fyller du tanken:

1. Använd en trätt för att undvika spill, fyll tills tankmätaren visar "F" Full.
2. Avlägsna eventuellt spill för att undvika lukt av paraffin och oavsiktlig brand. Undvik överfyllning.
3. Fyll tanken innan den är helt tom. Om den är tom när den är fylld måste den vänta cirka 15 minuter innan den tänds igen. Låt den svalna innan du fyller den.

Användning:

1. Första gången du fyller tanken måste vecken absorbera paraffin, så vänta cirka 15 minuter efter påfyllning tills du tänder vecken.
2. Kontrollera att kaminen och alla delar är i ordning innan du tänder den.
3. Vrid vecken uppåt med justeringshjulet medurs så att den kan tändas.
4. Lyft brännarlocket med fjädern och tänd det.
5. Justera värmen med justeringshjulet efter att den har värmts upp, medurs för varmare och moturs för kallare brinnande.
6. Stäng av kaminen genom att vrida justeringshjulet moturs tills det stannar helt, använd inte våld.
7. Justera alltid lite i taget för att kontrollera värmen när du har bra eld i kaminen.

Så här byter du veke:

1. Skruva loss locket på toppen så att du kommer åt brännarlocket. 3 skruvar.
2. Ta bort brännarlocket och vekelocket.
3. Skruva loss de 4 (fyra) vingmuttrarna och ta bort vecken.
4. Vrid justeringshjulet moturs och ta bort justeringshjulet genom att dra det mot dig.
5. Ta bort den gamla vecken och byt ut den mot en ny. Veken ska sticka ut cirka 5 cm ovanför vekehållaren.
6. Kontrollera att vecken är jämn runt om, om inte, trimma bort lite där den är för högt upp.
7. Montera kaminen i omvänd ordning och kontrollera att allt är okej innan du använder den igen.

Specifikation

2900W, tankrymd: 5 liter, brinntid upp till 17 timmar.

OBS! Fyll aldrig tanken helt, Campingparaffin och lampolja expanderar vid uppvärmning.

